

Comandi a Distanza radiotrasmittente Quenox RFN3

quenox®



Comando a distanza radiotrasmittente con grande portata

- Una portata fino a 80 m
- Qualità prodotto alta e con alta affidabilità
- Senza cavo
- Pulsante di scatto a doppia pressione
- Possibilità di esposizione prolungata
- Ricevente è utilizzabile come comando via cavo
- Ergonomico
- Uso e funzioni semplici

Grazie a questo prodotto è possibile scattare a grande distanza senza cavo. L'apparecchio ha una portata minima di 50 m e in condizione ottimale fino a 80 m. E' possibile scattare anche in presenza di ostacoli.

Il pulsante di scatto ha due livelli di pressione. Il primo è per la messa a fuoco, il secondo per lo scatto. Inoltre la fotocamera supporta l'esposizione prolungata (eventualmente bisogna regolare la funziona BULB della fotocamera).

Il ricevente viene fissato nella slitta flash e attaccato con il cavo elicoidale nel collegamento di comando a distanza dell' apparecchio fotografico. Il ricevente possiede un proprio pulsante di scatto ed è possibile usarlo con il cavo.

Il set comprende una slitta flash aggiuntiva di plastica per il ricevente.

Dettagli tecnici:

Dimensioni (trasmittente): ca. 8,1 x 2,6 x 1,3 cm
Dimensioni (ricevente): ca. 4,8 x 3,8 x 2,8 cm
Peso: ca. 20 g (trasmittente), ca. 50 g (ricevente)
Batteria (trasmittente): 23A/ 12 V (installato)
Batteria (ricevente): CR2/ 3 V (nella consegna)
Portata: almeno 50 m

La confezione contiene:

Comando radio
Ricevente
Batterie
Moschettone
Slitta flash con nastro adesivo

Consiglio:

Per scattare foto con l'esposizione prolungata può essere necessario regolare il tempo d'esposizione a BULB (dipende al modello di apparecchio fotografico).

Accessori Macchine Fotografiche Digitali



quenoX[®]



COMPATIBILITA'

Codice - 6761353

Canon RS-80N3

Canon EOS 50D, 40D, 30D, 20D, 10D, 7D, 5D, 5D Mark II, D60, D30

Canon EOS 1D, 1Ds, 1D Mark II, 1Ds Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1Ds Mark III

Codice - 6761355

Canon RS-60E3, Pentax SC-205, CS-205

Canon EOS 1000D, 500D, 450D, 400D, 350D, 300D, 300Dx, 300V, 300, 3000 etc.

Canon Powershot G11, G10

Canon EOS 30, 30v, 33, 33v, 50, 50E etc.

Canon EOS 500, 5000 etc.

Pentax K-7, K-m, K200D, K20D, K110D, K100, K10D, istD, istDs, istDL, MZ-6, ZX-L, MZ-L

Samsung GX-10, GX-1L, GX-1S, GX-20

Codice - 6761354

Nikon D700, D300, D300S, D200, D100 (con battery grip), D3x, D3, D2X, D2Xs, D2H, D2Hs, D1X, D1H, D1

Nikon F6, F5, F90X, F100, MC-30

Fuji S3 Pro, S5 Pro; Kodak DCS Pro

Codice - 6761356

Nikon D80, D70s, MC-DC1

Codice - 10881212

Nikon D90, non compatibile con D5000 e D3000

Codice - 6761358

Olympus RM-UC1

Olympus E-620, E-600, E-520, E-510, E-450, E-420, E-410, E-400, E-30

Olympus SP-590UZ, SP-570 UZ, SP-565 UZ

Pen EP-1

Codice - 6761357

Sony RM-S1AM, Minolta RC-1000S, RC-1000L

Sony a900, a850, a700, a550, a500, a350, a300, a200, a100

Minolta 7D, 5D