

WAVE ~ CASE

WAVECASE MOBILE



Bastano "8 clicks" per trasformare il telefono cellulare in una macchina fotografica subacquea colorata e senza pregiudicare le funzionalità

Si possono fare foto sino a **4m** di profondità.

100 % waterproof fino a **20 m**.

Ideale per le attività all'aperto

Certificato TÜV (German Technical Inspection Agency).

WAVECASE per cellulari è composto da un top ed una base trasparenti resistenti agli urti e all'acqua.

Grazie alla sua superficie flessibile e a prova di scratching, WAVECASE consente di utilizzare le consuete funzioni del telefono (scattare foto, rispondere alle telefonate, SMS/MMS etc) e al contempo di tenerlo in modo sicuro

Due anelli di gomma garantiscono la tenuta all'acqua al 100 %. La base di cristallo trasparente garantisce foto entusiasmanti sia sopra che sotto acqua

Questa custodia protegge in modo affidabile i cellulari da acqua e umidità e questo consente l'utilizzo del WAVECASE non solo sott'acqua ma anche in altre situazioni ove sia necessaria una protezione extra (barca, spiaggia, posti con presenza di polvere, cantieri di lavoro, ovunque sia necessaria un'elevata protezione).

La custodia è dotata di una cordina con strappo per evitare che il cellulare scivoli dalle mani

WAVECASE è utilizzabile per molti modelli di telefono cellulare fino alle seguenti dimensioni:

- altezza 110 mm
- larghezza 55 mm
- spessore 22 mm.

NB: I telefoni con il pulsante per la funzione di macchina fotografica sul lato, possono essere utilizzati solo fino a certe dimensioni Per i telefoni flip model WAVECASE può essere usata solo come custodia di protezione.

The logo for Ramaidea, featuring the brand name in a stylized, cursive font with a yellow and orange gradient.

www.ramaidea.it - info@ramaidea.it

WAVE ~ CASE

Di seguito ecco una lista dei telefoni che sono utilizzabili con il wavecase:

NOKIA

3200, 3220, 3230, 3510i, 5140, 6100, 6101, 6020, 6021, 6030, 6170, 6220, 6230, 6230i, 6260, 6310, 6310i, 6600, 6610, 6610i, 6630, 6670, 6680, 6681, 6822, 7200, 7260, 7270, 7280, 7610, 8800.

MOTOROLA

A780Linux, E1000, E1060, E1120, E398, MPx220, V1150Razr, V3Razr, V6PEBL, V8SVLR, V180, V220, V235, V280SLVRcam, V360, V550, V560, V620, V635, V980, V1050.

SAMSUNG

C200N, D500, D600, D720, E300, E310, E330, E340, E350, E600, E610, E630, E700, E710, E720, E800, E850, i300, P510, P730, X460, X480, X640, Z107, Z130, Z140, Z300, Z500, Z700.

SHARP

TM150, TM200, V902SH, GX15, GX25, GX30I.

SIEMENS

A57, A62, A65, A70, A75, AX75, CF62, C65, CX65, CXF65, CX70, CF75, CL75, CX75, M55, MC60, M65, M75, S55, SL55, ST60, S65, SF65, SK65, SL65, SP65.

SONY-ERICSSON

J300i, F500i, K300i, K600i, K700i, K750i, D750i, T630, S700i, V800, W800i, Z800i.



Ramaidea